

MOTX - R

SZÁMKOMBINÁCIÓVAL MŰKÖDTETHETŐ KÉTCSATORNÁS RÁDIÓ TÁVADÓ

Használható rádióvevők : NICE - FLOXR és SMXI

Gyári beállított kódok . ← hoz tartozó 11 - es számkód
 → hoz tartozó 22 - es számkód

Az egység ráhangolása a rádióvevőre :

A ráhangolás ugyanúgy történik mint egy hagyományos távirányítóval , de ahhoz , hogy ez az

egység kiadja a rádiójelet a következőt kell tenni : írja be a 11 - et (ez a ← hoz tartozó gyári kód) , és nyomja meg a ← . Tehát , nyomja meg a rádióvevő tanuló gombját majd az egységgel , a fenti módszer szerint , adja le a rádiójeleket amelyek szükségesek a ráhangoláshoz . Ellenőrizze le a működést . Írja be a 11 - et majd nyomja meg a ← . A rádióvevőnek működni kell .

Gyári beállított számkombináció (11 és 22) megváltoztatása .

- nyomja meg és tartsa nyomva a 0 - t
- nyomja meg röviden a ←
- engedj el a 0 - t
- írja be a 11 - et , majd nyomja meg röviden a ←
- írja be az új kódot (max 8 szám) , majd nyomja meg röviden a ←
- írja be újra az új kódot , majd nyomja meg röviden a ←
- ha három sípolást hall akkor sikerült a beállítás
- ellenőrizze a működést - írja be az új kódot és nyomja meg a ← , a rádióvevőnek működni kell

A másik oldali → beállítás ugyanígy történik , csak ott a 22 - őt kell először beírni és a másik nyilat kell nyomkodni .

Később , ha újra meg akarja változtatni a számkombinációt , már nem a 11 és 22 - őt kell beírni először , hanem a már beállított saját kódját . A 11 és 22 kód már ekkor nem létezik mert azokat átállította az ön saját kódjára .

FIGYELEM !

Miután a gyári 11 és 22 kódokat megváltoztatta , már csak az új kódokkal működik a rendszer . Ha elfelejti az új kódokat akkor az egység működésképtelenné válik és nem javítható !

Működtetés :

Írja be a szükséges nyílhoz (rádiócsatornához) tartozó kódot és nyomja meg a nyilat .
Amíg működik a piros világítás , többször is működtethető az egység .

DOOR SYSTEM®