

## **SHELKIT garázsnyitó motor**

50 kg

### **Sorkapcsok bekötése :**

- 1 – 2 stop nyomógomb ( nyitott vagy zárt érintkező vagy 8,2 kohm élvédelem )
- 2 – 3 24V DC a kiegészítők részére max. 100 mA
- 3 – 4 start nyomógomb ( PP )
- 3 – 5 fotocella ( nem buszos )

Állítsa össze a motort a leírás alapján ( 11-es rajztól indulva) A lánc összekötő kocsit a sín közepére kerüljön ( 17b rajz ). Szerelje fel a helyére a motort . Kapcsolja össze a motort a kapuval . Állítsa be a hátsó mechanikus végállás ütközőt ( 30 – 31 rajz ) . Vegye le a fehér lámpabúrát . Csatlakoztassa a kiegészítőket a sorkapocsba . Dugja be a villásdugót a konnektorba . A vezérlésen villogni fog két led , piros és zöld ( 45 rajz ) . A zöld kialszik , a piros másodpercenként villog tovább . Ez a helyes alapállapot .

### **Távadók betanítása : RFLO4 ( max 150 db )**

Négy tanítható funkció van : 1 - nyit , stop , zár , stop      2 - nyit , stop , zár , nyit  
3 - személybejáró nyitás      4 - motor világítás be - ki

Nyomja meg annyiszor a P1 gombot amelyik funkciót használni akarja . A zöld led elkezd rövidet villogni . Nyomja meg a távadó valamelyik gombját és tartsa nyomva amíg a zöld led 3 hosszabbat villan . Kész . Utána a zöld led villog tovább , várja a következő távadó tanítását . Ha nincs több távadó várja meg amíg abbamarad a zöld led villogása .

Távadó betanítása , egy már régebben megtanított távadó segítségével .

A műveletet a motor közelében kell elvégezni . Nyomja meg az új távadó gombját és tartsa nyomva 5 mp – ig majd engedje el . Nyomja meg lassan egymás után 3 x a régi távadó gombját . Végül nyomja meg 1 x az új távadó gombját .

### **Végállások tanítása és a bemeneti eszközök felismertetése :**

Nyomja meg a P1 nyomógombot kb. 5 mp ideig . Amikor kigyullad a piros led engedje el a gombot . A kapu bezár , kinyit majd újra bezár . A motor megtanulja a végállásokat és a sorkapocsban lévő kiegészítőket vagy átkötéseket . A távadóval próbálja ki a működést .

### **További beállítások :**

Ezek a beállítások egy betanított távadóval végezhetőek el ( 46 rajz ) .

Nyomja meg egyszerre a T1 + T2 gombokat . Tartsa nyomva 5 mp – ig amíg kigyullad a vezérlésen a piros és zöld led majd elkezdnek villogni . Nyomja meg 1 mp ideig a távadónak azt a gombját amelyik rá van már tanítva a vezérlésre . Ezután válassza ki az alábbiakból , hogy mit akar beállítani és nyomja meg a hozzátartozó gombot 1 mp – ig .

Most nyomja meg a kiválasztott értéknek megfelelő gombot . ( 4-es táblázat )

T1 gomb - automata záródás bekapcsolása és idejének beállítása

T1 - automata záródás kikapcsolva

T2 - 15 mp

T3 - 30 mp

T4 - 60 mp

T2 gomb - kapu működési sebességének beállítása

T1 - lassú

T2 - közepes

T3 - gyorsabb

T4 - leggyorsabb

T3 gomb - kapu menetközbeni ütközési erejének beállítása

T1 - legnagyobb

T2 - nagyobb

T3 - közepes

T4 - kicsi

T4 gomb - lánc visszalazítása záródás után .

T1 - nincs

T2 - kicsi

T3 - közepes

T4 - nagy

### **Memória törlés :**

A távadó egy meghatározott gombjának a törlése . Nyomja a vezérlés P1 gombját kb. 10 mp múlva először kigyullad a zöld majd a piros led végül mindkettő . Ne engedje el a gombot !! Nyomja meg a távadó törölni kívánt gombját amíg a zöld led visszajelez . Engedje el a gombokat .

További adatok törlése . Nyomja a vezérlés P1 gombját kb. 10 mp múlva először kigyullad a zöld majd a piros led végül mindkettő . Engedje el a gombot . Nyomja meg 1x a gombot az opcionális funkciók törléséhez . Nyomja meg 2x a gombot a végállások törléséhez . Nyomja meg 3x a gombot a távadók törléséhez . Nyomja meg 4x a gombot az összes fentiek teljes törléséhez ( 5-ös táblázat ) .

A világítás lámpájának hibajelzései :

2 villogás szünet 2 villogás - zárás közben akadály került a fotocella sugarába .

3 villogás szünet 3 villogás - a kapu mozgás közben megakadt valamibe .

4 villogás szünet 4 villogás - a kapu mozgása közben stop parancsot kapott .

5 villogás szünet 5 villogás - rossz a berendezés beprogramozása - újra kell programozni .

6 villogás szünet 6 villogás - túlmelegedett a motor - várjon egy kicsit .

7 villogás szünet 7 villogás - csináljon rövid áramszünetet és próbálja újra .