

SPIDER 6060-6065-6100 - VEZÉRLÉS LEIRÁSA

BEKÖTÉSI PONTOK

1-2	24V VILLOGÓLÁMPA	-	sárga villogó
3.4	24V KIMENET	-	pl : fotocella számára
5.6	STOP GOMB	-	ha nincs gomb , rövidrezárni
5.7	FOTOCELLA	-	ha nincs , rövidrezárni
5.8	KÜLSŐ START NYOMÓGOMB	-	fali nyomógomb
9.10	ANTENNA CSATLAKOZÁS	-	9 árnyékolás 10 belső ér

KIHUZHATÓ ANTENNACSATLAKOZÓ CSAK A ROLLING KÓDOS VEVŐ CSATLAKOZÁSOKOR KELL HASZNÁLNI

A ROLLING KÓDOS VEVŐ CSATLAKOZTATÁSOKOR A 8 ÁBRÁN LÁTHATÓ ÁTHIDALÁST EL KELL VÁGNI

DOOR SYSTEM®

PROGRAMKAPCSOLÓK

1-2	OFF-OFF	BEÁLLÍTÁSKOR KELL HASZNÁLNI
1-2	ON-OFF	FÉLAUTOMATA ÜZEM (normál működés)
1-2	OFF-ON	AUTOMATIKUS ZÁRÁS BEKAPCSOLVA (gyárilag 30 mp)
1-2	ON-ON	SZÜNETIDŐ BEPROGRAMOZÓ ÁLLÁS

POTMÉTEREK

NYITÁSI ÉS ZÁRÁSI ERŐ ÁLLÍTÓ - (4 – es ábra) a nyíl irányába nő az erő

NYOMÓGOMBOK

SZÉLSŐ NYOMOGOMB - programozó gomb PR
BELSŐ NYOMOGOMB - start gomb PP

TÁVIRÁNYÍTÓ PROGRAMOZÁSA

1 A TÁVIRÁNYÍTÓN ÁLLITSUNK BE EGY TETSZÉS SZERINTI KÓDOT

2 A PROGRAMGOMBOT NYOMJUK MEG ÉS TARTSUK NYOMVA, EKÖZBEN NYOMJUK MEG A TÁVIRÁNYÍTÓNAK AZT A GOMBJÁT AMELYIKRE SZERETNÉNK, HOGY A MOTOR MŰKÖDJÖN . EKKOR A MOTOR BELSŐ VILÁGÍTÁS LÁMPÁJA FELGYULAD AMI JELZI , HOGY A PROGRAZOZÁS SIKERÜLT. HA UJ KÓDOT PROGRAMOZUNK BE A RÉGI AUTÓMATIKUSAN TÖRLŐDIK.

SZÜNETIDŐ PROGRAMOZÁSA

1 1-2 - PROGRAMKAPCSOLÓT ON-ON BA ÁLLITANI

2 A PROGRAMGOMBOT MEGNYOMNI ÉS MEGNYOMVA TARTANI , EKÖZBEN A BELSŐ VILÁGÍTÁS LÁMPÁJA VILLOG, MINDEN VILLOGÁS 1 MÁSODPERCNEK FELEL MEG A KÍVÁNT IDŐ UTÁN A GOMBOT ELENGEDNI

3 A PROGRAMKAPCSOLÓT 1-2 OFF-ON RA KAPCSOLNI

A KÉSZÜLÉKET SZAKEMBERREL KELL BESZERELTETNI !!!

DOOR SYSTEM®