

SPIDO GARÁZSNYITÓ MOTOR PROGRAMOZÁSA .

Programozható funkciók : félautomata üzemmód
automata zárás bekapcsolása és időállítás
Motorerő beállítása
Fototeszt be-ki kapcsolása

Gyárilag beállított funkciók : félautomata üzemmód
motorerő 3-as fokozat
fototeszt kikapcsolva

Félautomata üzemmód beállítása : (A1-es táblázat)

1. nyomjuk meg és tartjuk nyomva a PROG.gombot
2. várjuk meg, hogy az OK led folyamatosan világítson
3. engedjük el a PROG. gombot az izzólámpa első 5 villogása alatt bármikor

Automata zárás bekapcsolása és idejének beállítása: (A2-es táblázat)

1. nyomjuk meg és tartjuk nyomva a PROG. gombot
2. engedjük el a PROG.gombot,miután annyszor villogott az izzólámpa,amennyire a szünetidőt állítani akartuk.Minden villogás 1mp-et jelent. A szünetidőnek hosszabbnak kell lennie 5mp-nél

Motor erő beállítása : (A3-as táblázat) az erőt 5 fokozatban lehet állítani min – max

1. nyomjuk meg és tartjuk nyomva a PROG.gombot
2. az izzólámpa szükséges villogásánál , ami 1 től 5 ig lehet, nyomjuk meg a PP. gombot és ezzel beállítottuk a kellő erőt aminél a motor le fog állni
3. engedjük el a PROG.gombot

Fototeszt bekapcsolása : (A4-es táblázat)

1. nyomjuk meg és tartjuk nyomva a PROG. gombot
2. várjuk meg , hogy az OK. led folyamatosan világítson - az izzólámpa nem világít
3. nyomjuk meg a PP. gombot – az izzólámpa kigyullad
4. engedjük el a PROG. gombot

Fototeszt kikapcsolása : (A5-ös táblázat)

1. nyomjuk meg és tartjuk nyomva a PROG. gombot
2. várjuk meg , hogy az OK . led folyamatosan világítson – az izzólámpa világít
3. nyomjuk meg a PP. gombot – az izzólámpa elalszik
4. engedjük el a PROG. gombot

Távadó programozáskor csak az egyik módszer választható !

Távadók beprogramozása az 1 - es gombra : (B1-es táblázat)

Nyomjuk meg a szürke rádióvevőn lévő gombot és tartjuk nyomva amíg a led ki nem gyullad ,ekkor engedjük el. Nyomjuk meg a távirányító gombját és tartjuk nyomva amíg a vevőn háromszor felvillan a led. A három villanás jelzi, hogy a programozás sikerült.

Távadók beprogramozása a 1-2-3-4 gombra : (B2-es táblázat)

Nyomjuk meg egyszer a szürke rádióvevőn lévő gombot ekkor a led elkezd rövidkeket villogni. Nyomjuk meg a távirányító gombját és tartjuk nyomva amíg a vevőn három hosszabbat villan a led.A három villogás jelzi, hogy a programozás sikerült.

Távadókódok törlése : (B4-es táblázat)

Nyomjuk meg a szürke rádióvevőn lévő gombot és tartsuk nyomva amíg a led elkezd világítani majd elalszik és végül hármat villan. A harmadik villanás közben engedjük el a gombot. Ezután a led öt hosszút villan ezzel jelezve hogy a memória üres.

A KÉSZÜLÉKET SZAKEMBERREL KELL BESZERELTETNI !

DOOR SYSTEM®