

Spin 10 KCE Garázsnyitó

Sorkapcsok bekötése : 1-2 antenna
3-4 start bemenet
5-6 stop bemenet (bontó vagy záró érintkező vagy 8,2 kOhm élvédelem)
3-7 fotocella bemenet
6-8 fototeszt vagy mágneszár 24V AC 2W
9-10 sárga villogó Lucy B
3-6 24VAC 100mA

Motor előkészítése : Rakja össze a motort úgy , hogy a húzóköcsi kb. a közepén legyen a sínnek . Feszítse meg a bordásszijat a sín elején lévő csavarral . Ne feszítse túl a szijat ! Szerelje fel a motort és kapcsolja össze a kapuval . Rögzítse a mechanikus végállás ütközőket . Csatlakoztassa kiegészítőket - fotocella , villogó , stb .

Végállások tanítása : nyomja meg egyszerre a PP és a SET gombokat és tartsa nyomva . Engedje el a gombokat amikor a motor elindul (kb. 3mp) . Várja meg amíg a motor a kaput bezárja , kinyitja majd újra bezárja . A tanítás közben a motor megtanulja a működéshez szükséges erőket is . Ellenőrizze a működést a PP gomb megnyomásával .

Ha a kapu működése közben a bordásszij kilóg a sínből akkor még feszítsen rajta egy kicsit .

Programozás : a programozás két szinten történik és szintenként lehet áram kikapcsolásos vagy hagyományos módszer . Ha belépett a programozásba és 10 mp-ig nem nyom meg egy gombot sem a rendszer automatikusan kilép a programozásból .

Programozás első szint áram kikapcsolásos módszer :

L1 változó motor leállítás érzékenység be – kikapcsolása (gyárilag be van kapcsolva , L1 nem világít)

L2 fototeszt vagy mágneszár vezérlés a 8-as sorkapcsoson (gyárilag fototeszt üzem , L2 nem világít)

L3 részleges nyitás (gyárilag a hosszú nyitás van beállítva ez kb. 1méter , L3 világít)

Beállítás menete : áramot lekapcsolni (pl. vegye ki a hálózati biztosítékot)

nyomja meg és tartsa nyomva a SET gombot

áramot visszakapcsolni (tegye vissza a biztosítékot)

engedje el a gombot amikor az L1 elkezd villogni (kb. 6 mp múlva)

a PP gomb nyomogatásával tud a szükséges ledre lépni

nyomja meg röviden a SET gombot a funkció be – ki kapcsolásához

(rövid villogás - ki van kapcsolva , hosszú villogás - be van kapcsolva)

várjon 10 mp-et

Programozás első szint hagyományos módszer :

L1 zárási sebesség gyors - lassú (gyárilag gyors , L1 világít)

L2 nyitási sebesség gyors - lassú (gyárilag gyors , L2 világít)

L3 automata zárás (gyárilag ki van kapcsolva L3 nem világít)

Beállítás menete : nyomja meg a SET gombot 3 mp ideig

engedje el a gombot amikor az L1 led elkezd villogni

a PP gomb nyomogatásával tud a szükséges ledre lépni

nyomja meg röviden a SET gombot a funkció be – ki kapcsolásához

(rövid villogás - ki van kapcsolva , hosszú villogás - be van kapcsolva)

várjon 10 mp-et

Programozás kettős szint áram kikapcsolásos módszer :

L1 változó motor leállítás érzékenység (L1 - nagy , L2 - közepes , L3 - kicsi)

L2 bordásszij záraskori visszalazítás (L1 - nincs lazítás , L2 - kis lazítás , L3 - nagy lazítás)

L3 lassítási idő záraskor (L1 - rövid , L2 - közepes , L3 - hosszú)

Beállítás menete : áramot lekapcsolni (pl. vegye ki a hálózati biztosítékot)

nyomja meg és tartsa nyomva a SET gombot

áramot visszakapcsolni (tegye vissza a biztosítékot)

engedje el a gombot amikor az L1 elkezd villogni (kb. 6 mp múlva)

a PP gomb nyomogatásával tud a szükséges ledre lépni

nyomja meg és tartsa nyomva a SET gombot

kb. 3 mp múlva kigyullad egy led ami mutatja az adott funkció konkrét értékét

a PP gombal tudja az értéket változtatni

engedje el a SET gombot

várjon 10 mp-et

Programozás kettes szint hagyományos módszer :

L1 motorerő (L1 - kicsi , L2 - közepes , L3 - nagy)

L2 PP gomb működése (L1 – nyit,stop,zár,nyit L2- nyit,stop,zár,stop L3- társasházi mód)

L3 automata zárási idő (L1 – 15mp , L2 – 30mp , L3 – 60mp)

Beállítás menete : nyomja meg a SET gombot 3 mp ideig

engedje el a gombot amikor az L1 led elkezd villogni

a PP gomb nyomogatásával tud a szükséges ledre lépni

nyomja meg és tartsa nyomva a SET gombot

kb. 3 mp múlva kigyullad egy led ami mutatja az adott funkció konkrét értékét

a PP gombal tudja az értéket változtatni

engedje el a SET gombot

várjon 10 mp-et

Rádió programozás : Használható távadók FLO - FLOR - SMILO . Egy időben csak egy típusu távadó használható . Max távadók száma 160 , ha az egyes módszer szerint van programozva .

A távadó programozást és törlést a berendezés bekapcsolása utáni 10 mp-en belül el kell kezdeni !!

Amikor ez a 10 mp idő már letelt a világítás izzója egyet villan .