

SPIN garázsnyitó programozása

Motor előkészítése : Rakja össze a motort úgy , hogy a kocsí kb. a közepén legyen a sinnek . Szerelje fel a motort és csatlakoztassa a kapuhoz . Rögzítse a mechanikus végállás ütközőket . A hátsót a kapu nyitott helyzeténél , az elsőt a zárt helyzet előtt 2 cm - el .

Csatlakoztassa a fotocellát ha van (csak MOFB) a villogót (csak LUCYB 12V) és válasszon , hogy a stop bemenetet miként akarja használni:

1. ha üres a sorkapocs , akkor rövidzárra megáll a motor
2. ha van rövidzár , akkor a rövidzár megszűnésekor megáll a motor
3. 8,2 kOhm - os ellenállással van rövidrezárva , szakadásra megáll a motor

A motor felismeri ezeket a bekötéseket . Nyomja meg a SET és FEL gombot egyszerre és tartsa nyomva amíg az L1 és L2 led elkezd villogni majd kialszik . Kész .

Hagyományos fotocella bekötése : a 24V - os tápfeszültséget a STOP sorkapocs bal széléről és a P.P. sorkapocs jobb széléről kell levenni (46 - os ábra) . A fotocella reléjét csatlakoztassa a STOP bemenetre . Ismertesse fel a motorral a bekötést .

Végállások tanítása : nyomja meg a SET és LE gombot egyszerre kb. 3 mp - ig . Engedje el a gombokat amikor elindul a motor . Lassan bezár , lassan kinyit majd gyorsan bezár . A madzagos húzókapcsolóval elindítva a motort nyissa ki a kaput majd csukja be .

Ellenőrzés : A FEL gombal nyissa ki a kaput . A LE gombal zárja be . Bezárás után a bordás szíj meglazul , majd újra megfeszül . Ha nem feszül meg újra akkor feszíteni kell a bordás szíjat a sín elején lévő csavarral . **Ne feszítse túl a szíjat !!**

Normális működésnél a bluebus led villog , a stop led világít

Első szinten beállítható funkciók : L1 led - automata zárás
L2 led - fotocella működése után 5 mp. múlva bezár
L3 led - motorerő (led be - kis kapu , led ki nagy kapu)
L4 led - akkumulátoros üzemnél bekapcsolni

Beállítás :- nyomja meg és tartsa nyomva a SET gombot 3 mp - ig .

- engedje el a gombot ha az L1 elkezd villogni
- a le , fel gombal válassza ki a megfelelő ledet
- a SET gomb rövid megnyomásával váltson (rövid villogás kikapcsolva , hosszú villogás bekapcsolva)
- várjon 10 mp - t . Kész .

Második szinten beállítható funkciók :

L1 - automata zárás ideje	L1 - 10 mp
	L2 - 20 mp
	L3 - 40 mp
	L4 - 80 mp
L2 - start jel m?ködése	L1 - nyit - stop - zár - stop -
	L2 - nyit - stop - zár - nyit -
	L3 - nyitás közben nincs stop
	L4 - amíg van start , addig működik
L3 - motor sebesség	L1 - nagyon lassú
	L2 - lassú
	L3 - közepes
	L4 - gyors

L4 - FLASH kimenet	L1 - kapu nyitva jelző lámpa (24V max 5W)
	L2 - villogó lámpa működtetés (12V max 21W villogtatja)
	L3 - elektromos zár nyitás (24V max 10W)
	L4 - síkmágnes vezérlés (24V max 10W)

Beállítás : - nyomja meg és tartsa nyomva a SET gombot 3 mp - ig
- engedje el a gombot ha az L1 elkezd villogni
- a le , fel gombal válassza ki a megfelelő ledet
- nyomja meg a SET gombot és tartsa nyomva , néhány mp. múlva világítani fog a beállított led
- a le , fel gombal tudja állítani
- engedje el a SET gombot és várjon 10 mp - t . Kész .

Csatlakozási pontok : FLASH - villogó kimenet (választható)
BLUEBUS - moonbus fotocella bemenet
STOP - stop bemenet (választható)
P. P. - start bemenet

Távadók programozása : 1 - es módszer egyszerre csak az egyik módszer alkalmazható a távadó mind a 4 gombja automatikusan működni fog (1 - es gomb teljes nyitás , 2 - es gomb részleges nyitás , 3 - as gomb csak nyit , 4 - es gomb csak zár) . Nyomja meg a szürke vevő gombját amíg a led

elkezd világítani . Engedje el a gombot . Nyomja meg a távadó bármelyik gombját amíg a vevő led 3 - at villan . Utána újra világít a led , nyomja meg a következő távadót és így tovább . Várja meg amíg kialszik a led . Kész .

2 - es módszer (a távadó bármelyik gombja beállítható bármelyik funkcióra)
Nyomja meg annyiszor a szürke vevő gombját amelyik funkcióra tanítani akarja a távadót (1 teljes nyitás , 2 részleges nyitás , 3 csak nyit , 4 csak zár) . A vevő led visszajelez ugyanennyi rövid villogással . Nyomja meg a távadó szükséges gombját amíg a vevő led 3 hosszabbat villan . Újra elkezd rövideket villogni a led nyomja meg a következő távadót és így tovább . Várja meg amíg kialszik a led . Kész .

Távadók törlése : nyomja a szürke vevő gombját folyamatosan . A led világít majd 3 - at villan . A harmadik villanás közben engedje el a gombot . A led rövid időn belül ötöt villan . Kész .

A BERENDEZÉST SZAKEMBERREL KELL FELSZERELTETNI !