

Punto sorompó 24V

Sorkapcsok bekötése :

- 1-2 motor bekötése 24VDC
- 3-4 sorompó helyzetét visszajelző izzó csatlakoztatása (3W)
- 5-6 sárga villogó bekötése (24VDC 10W - vezérlés villogtat)
- 7-11 NYIT bemenet (csak nyitás lehetséges)
- 8-11 ZÁR bemenet (csak zárás lehetséges)
- 9-11 START bemenet (nyit – stop – zár – stop)
- 10-11 STOP bemenet (stop nyomógomb)
- 12-16 FOTOCELLA bemenet
- 13-16 NYITÁS irányú lassítás kapcsoló
- 14-16 ZÁRÁS irányú lassítás kapcsoló
- 15-16 BIZTONSÁGI gumicsik bekötése
- 17-18 24VDC kimenet a kiegészítők részére (17 + , 18 --)
- 19-20 MÁGNESZÁR kimenet (nyitáskor 1 mp ideig működik 12VDC 5W)
- 21-22 független reléérintkező pl : kertvilágításhoz (JP jumperrel állítható hogy zárt vagy nyitott érintkező)
- 23 ANTENNA bekötése
- 24 ANTENNA föld

Potméterek :

- TR1 - nyitás irányú lassítás
- TR2 - nyitás irányú erő állítás
- TR3 - zárás irányú erő állítás
- TR4 - zárás irányú lassítás
- TR5 - működési sebesség a lassításig
- TR6 - automata zárási idő beállítása (2 – 120 mp)

Programkapcsolók : (be – ki)

- 1 - elővillogás 3 mp
- 2 - társasházi funkció
- 3 - automata zárás
- 4 - fotocella működése után rögtön záródik
- 5 - üres
- 6 - lágy indulás nyitáskor
- 7 - be - rezisztív biztonsági gumicsik érzékelése ki - érintkezővel kapcsoló biztonsági gumicsik
- 8 - üres

Távadók tanítása a START funkcióra :

Betanítható távadók mennyisége : 128 db rolling kódos + 128 db fix kódos .

Nyomja a P2 gombot amíg a DL10-es led elkezd villogni . Engedje el a gombot .

Kezdje el nyomni a távadó gombját és ha a led égve marad még egy másodpercig majd elalszik akkor sikeres volt a tanítás . Ha kigyullad a DL9 , DL10 , DL11 – es led majd 3 mp után kialszik akkor a tanítás sikertelen volt (lehet , hogy már nem lehet több távadót rátanítani) .

Egy db távadó törlése :

Nyomja meg a P2 gombot amíg a DL10 led elkezd villogni . Tartsa továbbra is nyomva a gombot amíg a led átvált gyorsabb villogásra majd engedje el a gombot . Kezdje el nyomni a távadó gombját amíg a led kialszik .

Az összes távadó törlése :

Kapcsolja le a tápfeszültséget . Tartsa nyomva a P2 gombot és kapcsolja vissza az áramot . Néhány másodperc után a DL10 – es led elkezd villogni majd kialszik , ekkor engedje el a gombot .

Távadók betanítása a 21 – 22 sorkapocs reléjének vezérléséhez (relé kapcsolási idő 1 mp ideig) :

Nyomja a P1 gombot amíg a DL11-es led elkezd villogni . Engedje el a gombot .

Kezdje el nyomni a távadó gombját és ha a led égve marad még egy másodpercig majd elalszik akkor sikeres volt a tanítás . Ha kigyullad a DL9 , DL10 , DL11 – es led majd 3 mp után kialszik akkor a tanítás sikertelen volt (lehet , hogy már nem lehet több távadót rátanítani).

Egy db távadó törlése :

Nyomja meg a P1 gombot amíg a DL11 led elkezd villogni . Tartsa továbbra is nyomva a gombot amíg a led átvált gyorsabb villogásra majd engedje el a gombot . Kezdje el nyomni a távadó gombját amíg a led kialszik .

DOOR SYSTEM®