

WIL IPARI SOROMPÓ BEKÖTÉSI ÚTMUTATÓ

PROGRAMKAPCSOLÓK MŰKÖDÉSE

1-2	Off-Off	Kézi működés - addig megy amíg nyomjuk a gombot
	On -Off	Félautomata működés - nyit-stop-zár (normál üzem)
	Off-On	Automata zárás bekapcsolva
	On -On	Áramszünet után automatikusan bezár
3	On	Társasházi funkció - csak nyitni lehet
4	On	Kikapcsolja a stoppot - nyit – zár – nyit – zár
5	On	Sárga lámpa elővillogás
6	On	Sárga lámpa a szünetben is villog
7	On	A fotocellán áthaladva 5 mp.mulva bezár , automata záraskor
8	On	Biztonsági fotocella nyitásnál is megállítja a mozgást
9	On	Jelzőfény nyitott sorompó helyzetről
10	On	Szemafor működés bekapcsolva - 8 – 9- es kimenet

Működést szabályozó potméterek

stop amper	=	sorompókar működési erő beállítása
tempó pause	=	automatikus zárásnál szünetidő
forsa lavoro	=	működési sebesség
forsa rall	=	a lassítás mértéke

Bekötési pontok leírása

1-2	220v
3-4	Sárgavillogó 24 V 25 W
5-6	24v egyenfeszültség kimenet pl: fotocella számára
7-8	helyzetjelző lámpa 24v
7-9	nyitott sorompó helyzetet jelző lámpa 24v
7-10	stopgomb - ha nincs , rövidrezárni
7-11	fococella bemenet - ha nincs , rövidrezárni
7-12	fococella 2 bemenet - ha nincs , rövidrezárni
7-13	START nyomógomb bekötés - nyit-stop-zár
7-14	nyitás nyomógomb bekötés
7-15	zárás nyomógomb bekötés
41-42	rádióvevő 2-dik csatorna kimenet – 2 csatornás vevő esetén
43-44	antenna bekötés - 43 árnyékolás 44 belső ér

A KÉSZÜLÉKET SZAKEMBERREL KELL BESZERELTETNI