

Fali nyomógomb beállítása :

A gomb - nyit , stop , zár , stop B gomb - személybejáró nyitás
C gomb - csak nyitás D gomb - csak zárás OK gomb - stop

Alaphelyzetben ezek a funkciók rögtön mind rendelkezésre állnak minden felhasználónak .
Lehet kódolni a gombok működését . Nyomja meg egyszerre az A + B gombokat . Üsse be a mellékelt kis kártyán lévő PUK kódot majd nyomja meg az OK –t . Üsse be a személyes kódját (max 10 betű) majd nyomja meg az OK –t . Válasszon ki a fenti funkciók közül egyet üsse be a betűjét majd nyomja meg az OK –t . A kapu működtetéséhez üsse be a személyes kódját és a kapu elindul . Utána még 10 mp –ig újra kiadhatja ezt a parancsot az OK gomb megnyomásával .

Ha vissza akar térni alaphelyzetbe , nyomja a fentiek szerint a gombokat . Amikor a személyes kódhoz ér csak OK –t nyomjon és a funkció választásnál is csak OK –t nyomjon .

További beállítások :

Ezek a beállítások egy betanított távadóval végezhetőek el (52 rajz) .

Nyomja meg egyszerre a T1 + T2 gombokat . Tartsa nyomva 5 mp –ig amíg kigyullad a vezérlésen a piros és zöld led majd elkezdenek villogni . Nyomja meg 1 mp ideig a távadónak azt a gombját amelyik rá van már tanítva a vezérlésre . Ezután válassza ki az alábbiakból , hogy mit akar beállítani és nyomja meg a hozzátartozó gombot 1 mp –ig .

Most nyomja meg a kiválasztott értéknek megfelelő gombot . (4-es táblázat)

T1 gomb - automata záródás bekapcsolása és idejének beállítása

T1 - automata záródás kikapcsolva
T2 - 15 mp
T3 - 30 mp
T4 - 60 mp

T2 gomb - kapu működési sebességének beállítása

T1 - lassú
T2 - közepes
T3 - gyorsabb
T4 - leggyorsabb

T3 gomb - kapu menetközbeni ütközési erejének beállítása

T1 - legnagyobb
T2 - nagyobb
T3 - közepes
T4 - kicsi

T4 gomb - motor visszalazítása záródás után .

T1 - nincs
T2 - kicsi
T3 - közepes
T4 - nagy

Memória törlés :

A távadó egy meghatározott gombjának a törlése . Nyomja a vezérlés P1 gombját kb. 10 mp múlva először kigyullad a zöld majd a piros led végül mindkettő . Ne engedje el a gombot !!

Nyomja meg a távadó törölni kívánt gombját amíg a zöld led visszajelez . Engedje el a gombokat .

További adatok törlése . Nyomja a vezérlés P1 gombját kb. 10 mp múlva először kigyullad a zöld majd a piros led végül mindkettő . Engedje el a gombot . Nyomja meg 1x a gombot az opcionális funkciók törléséhez . Nyomja meg 2x a gombot a végállások törléséhez . Nyomja meg 3x a gombot a távadók törléséhez . Nyomja meg 4x a gombot az összes fentiek teljes törléséhez (5-ös táblázat) .