

electronic-system®

DOOR SYSTEM®

Electronic-System Kft

Bp. 1044 Almakerék u. 4.

Tel.: 06-30-399-0740

info@electronic-system.hu

www.electronic-system.hu

## **RFLOX rádióvevő tanuló blokk kikapcsolása**

### **Lépésről lépésre:**

-1 X megnyomni a „rádióvevő” programozó gombját.

A LED a „vevőn” folyamatosan világít.

-Ezt követően megnyomni és folyamatosan nyomva tartani, egy már felprogramozott „működő távirányító” gombját, amíg a vevőn a LED el nem alszik.

-Utána a távirányító gombját rövid időre elengedni, /kb. 1-2mp-re/ majd a „távirányító” gombját megnyomni röviden.

-A „vevőn” a LED 4 X felvillan.

-A negyedik villanás közben a „vevő” programozó gombját röviden megnyomni.  
/Fontos hogy a 4-ik felvillanás „pillanatában” kell a gombot röviden megnyomni/

-A „vevőn” a LED 2 X rövidet villan.

-KÉSZ

### **FONTOS:**

Amennyiben a programozás végén a két villanásból a második hosszabb az elsőnél, úgy a programozás nem járt sikerrel. /Kezdje újra/

A tanuló blokkot feloldani csak egy, már előzőleg felprogramozott működő távirányító segítségével lehetséges.

