

FLO ROLLING CODE TÁVIRÁNYÍTÓK EGYSZERŰSÍTETT PROGRAMOZÁSA

- 1, vevőnél ellenőrizzük, hogy hány távirányító van a memóriájában ezt úgy tudjuk meg, hogy 2x megnyomjuk a vevő programgombját és ahányat villan a led annyi távirányító van a memóriában.
- 2, memória törlése, ezt a műveletet úgy tudjuk elvégezni, hogy a vevő programgombját nyomva tartjuk a
(led világít majd elalszik majd 3x felvillan) a harmadszori felvillanás közben elengedjük a gombot majd a led egyszer felvillan és amikor felvillan a gombot ismét megnyomjuk és amikor elalszik gyorsan elengedjük, ezt a led ötszöri gyors villogása nyugtázza, ami a memória ürességét jelzi.
- 3, távirányító kódjának beprogramozása a vevőbe:
(a normál vevőhöz 63db távirányítót lehet programozni).
1x megnyomni a vevő gombját (a led világít) eközben megnyomni a távirányító gombját és nyomva tartani a led elalvásáig, várni 1 másodpercet majd a távirányító gombját újból 1x megnyomni ezt a led háromszori felvillanása nyugtázza, ez azt jelzi, hogy a programozás befejeződött.
További távirányítók programozásánál a műveletet megismételni.