

SMXI Rollingkódos rádióvevő általános programozása

1, Memória törlése:

Nyomja meg a rádióvevőn lévő ovális gombot és tartsa nyomva , míg a led elkezd világítani majd elalszik majd hármát villan . A harmadik villanás közben engedje el a vevő gombját , ezután a led gyorsan fog villogni , végül ötször villog lassabban ezzel jelezve , hogy a memória kitörlődött.

A két programozási módszert nem lehet egyidőben használni .

2, Távadók beprogramozása 1 – ső módszer

ilyenkor mind a 4 távadó gomb rátanulódik a vevő 4 kimeneti csatornájára (1-es gomb az 1- es csatornára , 2- es gomb a 2-esre , stb)

Nyomja meg a vevőn lévő ovális gombot és tartsa nyomva míg a led világítani kezd , utána engedje el a gombot . Nyomja meg a távadó gombját és tartsa nyomva amíg a vevő led háromszor felvillan , utána engedje el a távirányító gombját . A vevő led újra világít mert várja a következő távadó tanítását . Ha nincs több távadó várja meg amíg kialszik a vevő led . KÉSZ .

3, Távadók beprogramozása 2 – dik módszer

ilyenkor bármelyik távadó gomb rátanítható bármelyik vevő csatornára , természetesen ekkor tudni kell , hogy a vevő melyik csatornája indítja a vezérlésben a szükséges funkciót .

Nyomja meg a vevőn lévő ovális gombot annyiszor , amelyik vevő csatornára be akarja állítani a távadó bármelyik gombját (pl. kétszer) . A vevő led visszajelez ugyanannyi villogással egymás után hatszor (tehát most hatszor két villogás) . Kezdje el nyomni a távadó kívánt gombját amíg a vevő led háromszor felvillan , utána engedje el a távadó gombját . A vevő led újra elkezd villogni hatszor mert várja a következő távadó tanítását . Ha nincs több távadó várja meg amíg kialszik a vevő led . KÉSZ .