

## V2 Wally dobozos rádióvevő beállítása

A vevőre 240 db távadót lehet rátanítani .

A vevő működhet impulzus , timer és bistabil üzemmódban .

Sorkapocs bekötése : 1 - antenna  
2 - tápfeszültség (-)  
3 - tápfeszültség (+)  
4 - relé kontaktus  
5 - relé kontaktus

1 - es kapcsoló : rolling kódos vagy fix kódos üzemmód .

2 - es kapcsoló : 12V vagy 24V tápfeszültség ( AC , DC ) .

Távadó rátanítása impulzus üzemmódban való működéshez :

- nyomja meg a vevőn lévő nyomógombot egyszer
- kigyullad a mellette lévő led
- 5 mp-en belül kezdje el nyomni a távadó gombját addig , amíg a vevő led el nem alszik
- utána újra világít a led és lehet nyomni a következő távadót

Távadó rátanítása timer ( időzített ) üzemmódban való működéshez :

- nyomja le és tartsa nyomva a vevő gombját
- a led kigyullad majd elalszik , most engedje el a gombot
- a led elkezd lassan villogni , mindegyik villogás egy adott időnek felel meg amit a leírásban lévő táblázatban lehet megnézni
- a szükséges villogás alatt nyomja meg röviden a vevő gombját
- 5 mp-en belül kezdje el nyomni a távadó gombját , amíg a vevő led el nem alszik
- utána újra világít a led és lehet nyomni a következő távadót

Távadó rátanítása bistabil ( be – ki ) üzemmódban való működéshez :

- ugyanaz a módszer mint a timer üzemmódnál de meg kell várni amíg a led 31 – et villan és a 31 – edik villogás közben kezdje el nyomni a távadó gombját , amíg a vevő led el nem alszik
- utána újra világít a led és lehet nyomni a következő távadót

Összes kód törlése :

- kapcsolja ki a tápfeszültséget
- nyomja meg és tartsa nyomva a vevő nyomógombját
- kapcsolja vissza a tápfeszültséget
- amikor világítani kezd a led engedje el a gombot

A doboz tetejét óvatosan csúsztassa rá az alsó részre és felülről csavarja be az antennát a kis piros gumigyűrűvel együtt .