

electronic-system®

DOOR SYSTEM®

Electronic-System Kft

Bp. 1044 Almakerék u. 4.

Tel.: 06-30-399-0740

info@electronic-system.hu

www.electronic-system.hu

ROX600 - ROX1000 tolómotor **/Vezérlés típusa ROA38/**

Motorok műszaki adatai:

Kapusúly:	max. 600/1000 kg
Motor teljesítmény:	300/350W
Szigetelési védelem:	IP44
Nyomaték:	max. 18/24Nm
Kapuszélesség:	max. 8 m
Nyitásszám óránként:	20 ciklus
Kapu sebessége:	8,5m/perc

Sorkapcsok bekötése:

- 1 – 2 230V hálózati feszültség
- 3 védőföld
- 4 – 5 sárga villogó (230V max. 40 W)
- 8 – 9 24V AC a kiegészítők számára (max. 100mA)
- 10 – 9 stop nyomógomb (ha nincs , akkor rövidre zárni)
- 11 – 9 fotocella (ha nincs , akkor rövidre zárni)
- 12 – 9 külső nyomógomb bemenet

DIP kapcsolók:

- 1 ki – 2 ki kezelő jelen (addig megy a motor amíg start parancsot kap)
- 1 be – 2 ki félautomata üzem (egy start jelre végig megy a motor a végállásig)
- 1 ki – 2 be automata záródás bekapcsolva (az idő a TP potméterrel állítható)
- 1 be – 2 be automata záródás bekapcsolva és áramszünet után is automatikusan bezár ha nyitva volt.
- 3 be társasházi funkció (nyitás közben nem lehet megállítani)
- 4 be sárga villogó elkezdi villogni mielőtt a motor elindulna.
- 5 be fotocellán való áthaladás után 5 mp múlva bezár a kapu.
- 6 be fotocella nyitás közben is működik .
- 7 be a motor fokozatos indítása .
- 8 be menetidő végén lassít (a beállított idő kb. 30 % - át teszi meg lassítva , ilyenkor csökken a motor teljesítménye is és esetleg megállhat a kapu ha nehezen gurul)
- 9 be motorfék
- 10 nem működik

Potméterek:

TL - menetidő beállítása (ha kevés az idő vágja át a potméter melletti fólia pöttyök közti átkötést.
TP - automata zárás idejének beállítása (5 – 80 mp)
F - motorerő beállítása

Távadók beállítása:

A motor beépített rádióvevővel rendelkezik és a következő NICE távadók taníthatóak be:
FLO - RFLO - SMILO - OPERA. Ezek közül csak egy típust lehet alkalmazni.
Amikor bekapcsolja a berendezést a DIP kapcsolósor fölött felvillan egy zöld led és mutatja , hogy milyen típusú távadó van már rákódolva . 1 villanás – FLO, 2 villanás – RFLO vagy OPERA, 3 villanás SMILO, 5 villanás - nincs betanítva távadó.

Rádióvevő csatornakiosztása: 1 cs - start , 2 cs - stop , 3 cs - csak nyitás , 4 cs - csak zárás.

Távadók tanítása 1- ső módszer: ilyenkor az összes gomb működni fog a saját csatornáján.
Nyomja a kapcsolósor melletti nyomógombot folyamatosan amíg a zöld led el nem kezd világítani . Utána engedje el . Kezdje el nyomni a távadó bármelyik gombját amíg a zöld led felvillan 3 x . A zöld led újra világítani kezd , várja a következő távadót . Ha nincs több távadó várja meg amíg kialszik a zöld led. Kész

Távadók tanítása 2 – dik módszer: ilyenkor csak egy meghatározott gomb kerül betanításra a szükséges csatornára . Nyomja meg a kapcsolósor melletti nyomógombot annyiszor , amelyik csatornára be akarja tanítani az egy meghatározott gombját a távadónak (általában 1 x kell megnyomni mert ez a start funkció)
A zöld led elkezd rövideket villogni . Kezdje el nyomni a távadó kiválasztott gombját amíg a zöld led 3 hosszabbat villan . A zöld led újra elkezd rövideket villogni , várja a következő távadót.
Ha nincs több távadó várja meg amíg kialszik a zöld led. Kész.

Tanítás egy már működő távadó segítségével (ezt a műveletet a kapu mellett kell elvégezni):
Nyomja meg az új távadó gombját 5 mp-ig . Nyomja meg a régi távadó gombját 3 x . Nyomja meg az új távadó gombját 1 x . Kész.

Távadók törlése: nyomja folyamatosan a kapcsolósor melletti gombot . A zöld led elkezd világítani utána kialszik majd elkezd villogni . A harmadik villogás közben engedje el a gombot . A zöld led elkezd vibrálni, majd felvillan 5x. Kész.

FIGYELEM!

A rendszer nem szakszerű bekötéséből eredő meghibásodása esetén a garancia megszűnik!
NICE rendszerek bekötését minden esetben jól képzett kaputechnikai szakemberrel végeztessék el.
Garanciát minden esetben a vásárlás helyén vagy a szerelést végző szakembernél lehet érvényesíteni az eredeti számla felmutatásával.
/részletek a jótállási jegyen/