

Nice

Flo típusú rádióadó és vevő programozása

- 1 A távirányító fedelét pattintsuk szét a kulcstartó megnyomásával
- 2 A 10 számjegyes kódkapcsolókat állítsuk tetszőleges pozícióba
- 3 A fenti két műveletet ismételjük meg az összes távirányítónál
- 4 A rádióvevőegységen lévő 10 számjegyes kódkapcsolókat állítsuk a távirányító kódkapcsolójával azonos állásba
- 5 Ha ügyesek voltunk akkor működik