

ROBUS 600 motorok összekötése

1. Kösse össze a motorokat a mellékelt ábra szerint. **Figyelem a bekötési polaritásokat fontos betartani!**
2. Állítsuk be mindkét motoron a forgásirányt.
3. Adjunk feszültséget a motorokra.
4. A rajz szerint jobb oldali motort programozzuk SLAVE módba.
5. Végezzük el a BUS-os eszközök felismertetését a SLAVE motoron.
6. Végezzük le a BUS-os eszközök felismertetését a MASTER motoron,
7. Indítsuk el a az automatikus végállás keresés funkciót a MASTER motoron.

A kiegészítőket (infra, villogó, stb.) CSAK a rajz szerint lehet a MASTER ill. SLAVE egységekhez csatlakoztatni!

A rádióvevőt a MASTER motorba kell bedugni.

A MASTER motor programozása felül írja a SLAVE motor azonos beállításait, kivéve az alábbiakat:

1. Első programozási szinten:
 - 1.1. STAND BY üzemmód
 - 1.2. PEAK funkció
 - 1.3. SLAVE MODE funkció
2. Második programozási szinten:
 - 2.1. MOTOR sebesség
 - 2.2. OPEN GATE INDICATOR OUTPUT
 - 2.3. MOTOR erő
 - 2.4. HIBA lista

