

POPKIT motor bekötése és programozása

NICE

2.3. Elsőnek induló szárny kiválasztása az E jumperrel

2.3.1 Elektromos bekötés

2.3.2 Bekötési pontok

L – föld N - 230 V - os hálózat

1 – 3 második motor bekötése

4 – 5 sárga villogó lámpa

6 – 7 programozható = kapuállapot visszajelző izzó 24V ac 5W vagy mágneszár 12V 25W

8 fototeszt kimenet a fotocelláknak 24V dc 100 mA

9 24V feszültségek (8 vagy 10) közös pontja

10 24V dc max 200 mA a kiegészítők számára

11 a vezérlő bemenetek közös pontja

12 stop bemenet (programozható, lásd 2.3.4)

13 fotocella bemenet

14 fotocella 1 bemenet

15 start bemenet (nyit – stop – zár)

16 AUX bemenet, programozható - személybejáró egy szárny nyílik
 személybejáró két szárny nyílik félig
 bemenet csak nyitó parancsot fogad
 bemenet csak záró parancsot fogad
 fotocella 2 bemenet

17 - 18 antenna bemenet

2.3.4 Stop bemenet típusai 2 programozható típus lehet

1 - közönséges rövidzárát kell bekötni a 11 és 12 pont közé

2 - 8,2 Kohm - os ellenállásnak kell lennie a 11 és 12 pont között, ha szakadás vagy rövidzár van akkor a gép megáll.

2.3.5 Fotocellák bekötése fototeszt nélküli üzemmódban

2.3.6 Fotocellák bekötése fototeszt üzemmódban (fototesztet be kell kapcsolni)

2.4 Végállások automatikus keresése Ha bekapcsolás után a P1 led 6 sec ideig villog, ez azt jelenti, hogy még nincs megtanítva végállás. Ha 3 sec ideig akkor már megvolt tanítva, ez esetben törölni kell a memóriát (lásd később). **A kapunak kell, hogy legyen zárasi ütközője a nyitási a motoron van.** Állítsa a kapuszárnyakat félállásba. Nyomja meg a P2 gombot. Mindkét szárny kinyílik egy kicsit. Mindkét szárny becsukódik. Mindkét szárny kinyílik teljesen. Mindkét szárny bezár. Ha ez a folyamat lezajlott, a végállások megjegyződnek és a motor üzemkész.

4. Hibajelzések Üzem közben a P2 led villogással jelezhet

1 villogás - M1 motor leállt valami akadály miatt

2 vill. - M2 motor leállt ua.

3 vill. - a stop bemenet jelet kapott üzem közben

4 vill. - fototeszt hiba

5 vill. - túláram a 6 - 7 kimeneten

B 3 tábl. Új távadó betanítása a már üzemelő távadóval

Nyomja meg az új adó gombját 5 sec -ig majd engedje el .Nyomja meg a régi adó gombját 3 X közben 1 sec szünetet tartva .Nyomja meg az új adó gombját 1 X .A gombnyomások mindig legalább 1 sec ideig tartsanak .

B 4 tábl .Távadók törlése Nyomja a szürke vevő gombját folyamatosan .A led kigyullad majd 3 -at villan .A harmadik villanás közben engedje el a gombot .A led rövid időn belül ötöt villan ,ez azt jelenti ,hogy a memória üres .

A BERENDEZÉST SZAKEMBERREL KELL FELSZERELTETNI

