

electronic-system®

DOOR SYSTEM®

Electronic-System Kft

Bp. 1044 Almakerék u. 4.

Tel.: 06-30-399-0740

info@electronic-system.hu

www.electronic-system.hu

RS rádióvevő

/Kapacitás: RS1 Max. 14db. RS2 Max. 64db távirányítót fogad/

Sorkapocs bekötési pontok, Balról jobbra:

-PWRIN 12-24 AC/DC

1-es pont NEGATÍV 2-es pont POZITÍV

-Out2 pont, záró Relé kimenet

-OUT1 pont, NINCS HASZNÁLATBAN

-DIP Kapcsolók: NINCSENEK HASZNÁLATBAN

Programozó gombok:

-Learn2: Programozó gomb /távirányítók felprogramozásához/

-Learn1: Programozó gomb NINCS HASZNÁLATBAN

Jumperek, működtető feszültség kiválasztására:

-JP1, PWWRIN JUMPER.

2-3 pozícióban: 12V tápfeszültség használata esetén

1-2 pozícióban: 24V tápfeszültség használata esetén

Távirányítók felprogramozása:

Nyomja meg a programozó gombot /LEARN2/ A led folyamatosan világít. /LAN2/

Nyomja meg a távirányító tanítandó gombját 2x. led villog. KÉSZ.

Távirányítók törlése:

Nyomja meg a programozó gombot /LEARN2/ és tartsa nyomva. A led kigyullad, majd elalszik.

Engedje el a gombot. KÉSZ.

A törlés folyamán az összes távirányító törlődik a rendszerből.

Figyelem: Házilag, szakszerűtlen szerelés következtében keletkezett esetleges hiba esetén a rádióvevő garanciája elvesz, ezért a vevő beépítését mindenképpen szakember végezze el.