

## A 01 - es vezérlés beállítása

### SORKAPOCS BEKÖTÉSE

- 1 - 2 - 3 motor és kondenzátor
- 4 földelés
- 6 - 7 230 V betáp
- 8 - 9 24 V DC max 50 mA ( 8 - közös , 9 - es + 24 V ) a kiegészítő berendezések számára
- 10 biztonsági bemenet ( stop , fotocella , stb )
- 11 start bemenet ( nyit - stop - zár )
- 12 csak zár bemenet ( zár - stop - zár )
- 13 antennakábel árnyékolása
- 14 antenna

### MENETIDŐ TANÍTÁS

Nyomja le a T1 gombot és a motor elindul nyitási irányba ( ha zárási irányba indul , fordítsa meg a motor bekötését ) .

Engedje el a gombot amikor a motor elérte a szükséges pozíciót ( teljesen kinyit ) + tartalék id?

### KAPCSOLÓK BEÁLLÍTÁSA

- 1 KI a biztonsági bemenet STOP funkcióban m?kődik
- 1 BE a biztonsági bemenet FOTOCELLA funkcióban m?kődik ( záraskor visszanyit )
- 2 KI a START bemenet m?kődése : nyit - stop - zár - stop - stb.
- 2 BE a START bemenet m?kődése : nyit - stop - nyit - stop - stb.
- 3 KI - 4 KI a biztonsági bemenet és a közös pont közt ( 10 - 8 ) rövidzár szükséges
- 3 BE - 4 BE ua . szakadás szükséges
- 3 KI - 4 BE ua . 8,2 Kohm - os ellenállás szükséges

### TÁVADÓ BEKÓDOLÁSA

A következ? távadók kódolhatók be FLO , FLOR , SMILO ( csak egy típus választható )

Bekapcsolás után a rádió led villogással jelzi , hogy milyen típusu adó van bekódolva .

1 villogás - FLO , 2 villogás - FLOR , 3 villogás - SMILO , 5 villogás - nincs bekódolva .

ELSŐ MÓDSZER . Ekkor a távadó gombjai automatikusan így m?ködnek : 1 - es gomb NYIT , 2 - es gomb STOP , 3 - as gomb ZÁR , 4 - es gomb STOP . Nyomja meg a T2 gombot 3 s - ig . Amikor kigyullad a rádió led , engedje el a gombot . Nyomja meg a távadó bármelyik gombját amíg a rádió led hármat villan . Várja meg amíg kialszik a led . Kész .

MÁSODIK MÓDSZER . Ekkor bármelyik gombra bármelyik funkció beállítható .

Nyomja meg annyiszor a T2 gombot amelyik funkcióra szüksége van : 1 - nyit stop zár , 2 - nyit , 3 - zár , 4 - stop . A rádió led visszajelez ugyanannyi villogással . Nyomja meg a távadó szükséges gombját amíg a rádió led hármat villan . Várja meg amíg kialszik a led . Kész .

### ÚJ TÁVADÓ TANÍTÁSA EGY MÁR MŰKÖDŐ TÁVADÓ SEGÍTSÉGÉVEL

Nyomja meg az új távadó gombját 5 mp - ig azután engedje el . Nyomja meg a régi távadó gombját 3 - szor lassan egymás után . Nyomja meg 1 - szer az újat . A műveletet a berendezés közelében kell elvégezni és a gombnyomások 1 mp - ig tartanak .

## **TÁVADÓ TÖRLÉSE**

Nyomja meg a T2 gombot és tartsa nyomva . A rádió led kigyullad , elalszik majd hármát villan .  
A harmadik villanás közben engedje el a gombot . Ha sikerült a törlés a rádió led ötöt villan .

DOOR SYSTEM®