

## Szemaforos kapu használati utasítás

Álljon autójával a kapu elé . Ha a szemafor nem világít , nyomja meg a távadónak azt a gombját amelyik az Ön haladásának irányának megfelelő funkcióval rendelkezik ( Kihajtás vagy Behajtás ) . Kigyullad a piros lámpa a kapu mindkét oldalán . Amikor a kapu teljesen kinyílt akkor az Ön felőli lámpa zöldre vált . Ekkor induljon el ne álljon meg a kapu alatt ne akadályozza a többi autó mozgását . A beállított idő leteltével a zöld lámpa ismét pirosra vált és a kapu automatikusan bezáródik . Ekkor a lámpák kialusznak .

Ha az Ön érkezésekor a lámpa pirosan világít és a kapu nyitva van , ez azt jelenti , hogy valaki a kapu túloldaláról nyitotta ki és neki zöld a lámpa és nemsokára szemben fog Önnel jönni vagy épp most ment el .

Várja meg amíg a kapu bezáródik és kialszik a piros lámpa . Ezután a fenti leírás szerint távadóval nyissa ki a kaput és a zöld lámpára haladjon át .

Ha az Ön érkezésekor a kapu nyitva van és világít a zöld lámpa akkor haladjon tovább .

Ha Ön távadóval kinyitja a kaput de a piros lámpa nem vált zöldre akkor eltévesztette és véletlenül a szembejövő irány gombját nyomta meg . Ne induljon el mert lehet , hogy valaki a másik oldalról ezt kihasználva elindul a zöld lámpára teljesen szabályosan Önnel szemben . Várja meg amíg a kapu bezár és próbálja újra .

Ha a kapu nyitva van és huzamosabb ideig nem záródik le akkor vagy elromlott valami vagy bekapcsolt a ház tűzjelző berendezése és csak kifelé irányban engedi a lámpa az autók haladását .